

## Streaming PUM LMR

### Lista procedur/instrukcja obsługi systemu streamingu

#### Instrukcja prawidłowego uruchomienia infrastruktury streamingu

Aby uruchomić infrastrukturę w sposób prawidłowy, prosimy postępować wedle poniższej instrukcji:

Upewnij się, iż ramię medyczne z kamerą jest skierowane w kierunku pola operacyjnego.

Sprawdź, czy na monitorze funkcji życiowych i pozostałej aparaturze medycznej objętej polem kamery, nie są wyświetlane dane osobowe pacjenta.

**UWAGA:** Jeżeli dane pacjenta są widoczne na jakimkolwiek monitorze medycznym, poinformuj technika obsługującego system streamingu.

Włącz system streamingu za pomocą czerwonego guzika (przekręcając go), znajdującego się pod monitorem, który obsługuje system streamingu.

**UWAGA:** Rozruch systemu trwa około 40 sekund.

Skontaktuj się z technikiem, w celu docelowego wykadrowania obrazu wideo.

Skontaktuj się z technikiem, aby zdecydować o uruchomieniu potencjalnej komunikacji audio z salą seminarną.

#### Instrukcja wyłączenia infrastruktury streamingu

Aby wyłączyć infrastrukturę w sposób prawidłowy, prosimy postępować wedle poniższej instrukcji:

Przyśnij czerwony guzik, znajdujący się pod monitorem, który obsługuje system streamingu.

Ustaw ramię medyczne (z kamerą) w pozycji spoczynku. Za miejsce spoczynku, uznaje się pierwotne ułożenie ramienia (pozycja przed uruchomieniem).

#### Instrukcja nagłego wyłączenia infrastruktury streamingu

Transmisja, może zostać przerwana w każdym momencie, np. w momencie stwierdzenia wysokiej drastyczności obrazu lub śmierci pacjenta.

Aby wyłączyć infrastrukturę, należy przycisnąć czerwony guzik, znajdujący się pod monitorem, który obsługuje system streamingu.

**UWAGA:** Transmisja zostaje przerwana natychmiastowo.